



De Performer is een BBQ van Weber welke op houtskoolbriketten werkt en wordt aangestoken middels een gassysteem.

**HET AANSTEKEN VAN DE BBQ MET AANMAAKBLOKJES OF BRANDBARE VLOEISTOFFEN IS VERBODEN.**



De BBQ dient uitsluitend op houtskoolbriketten te worden gestookt in de hiertoe aanwezige metalen brikettenhouders.

**GEVAARLIJK:** gebruik geen ontvlambare vloeistoffen zoals, BBQ starter, bezine, spiritus of enige andere vorm van zelfontvlambare brandstoffen. Dit kan leiden tot ernstige lichamelijke aandoeningen of dood.

**GEVAARLIJK:** wanneer de BBQ niet goed ontvlamt maar de gaskraan wel open blijft staan kan door gasophoping brand of ontploffingsgevaar ontstaan. Dit kan leiden tot ernstige lichamelijke aandoeningen of dood. Verwijder de metalen kap van de BBQ en wacht enkele minuten voor het opnieuw aansteken van de BBQ.



Door de plastic kap aan de voorzijde omhoog te plaatsen komt u bij het bedieningspaneel. Draai de gasknop open en druk op de rode knop om de BBQ te ontsteken. Na ongeveer 5 minuten moet u het gas volledig uitdraaien en zijn de briketten aangestoken. **De gasunit is dus alleen voor het aanmaken van de briketten en niet voor het BBQ-en op zich.**



Na gebruik van de BBQ de as uit de BBQ verwijderen en de as-pan legen. (zie foto)

**Na gebruik van de BBQ de roosters volledig schoonmaken met de hiervoor bestemde roosterborstel.**