

De deur van het TV-meubel dient open te staan anders doet de afstandsbediening het niet.



Stap 1

Afstandsbediening Philips.

Druk op een van de nummertoeetsen om de TV aan te zetten.

Om het volume te regelen kunt u deze afstandsbediening gebruiken



Stap 2

Aan en uitzetten met de knop rechtsboven (stb)

Met deze afstandsbediening kunt u de zenders kiezen.

Let op: geen zenders kiezen met de Philips afstand bediening

Als u de melding krijgt "zenders niet ingesteld" neem dan de Philips afstandsbediening druk op de knop source net zolang totdat er HDMI staat en bevestig dit met ok.



Stap 3

Afstandsbediening Sony.

Hier kunt u een DVD mee afspelen.

Met de Philips afstandsbediening drukt u net zolang op de source knop totdat u op EXT1 staat, bevestig dit met ok.