


De magnetron


Zo stelt u in

U kunt het magnetronvermogen van 900 watt voor hoogstens 30 minuten instellen. Bij alle andere vermogens is een tijdsduur tot 90 minuten mogelijk.


Voorbeeld: magnetronvermogen 600 W, 3 minuten



1. De toets voor het gewenste magnetronvermogen indrukken.



2. Met de toets + of de toets – de tijdsduur instellen.



3. De starttoets indrukken.

Op het display kunt u het verloop van de tijdsduur aflezen.

De tijdsduur is afgelopen	Er klinkt een signaal. Het verdwijnt wanneer u de ovendeur opent of op de stoptoets drukt.
Instelling wijzigen	Met de toets plus + of de toets min – kunt u de tijdsduur op elk gewenst moment veranderen.
Stoppen	Ovendeur openen. De magnetron wordt onderbroken. De koelventilator kan verder lopen. Druk na het sluiten van de deur opnieuw op de starttoets. De functie wordt voortgezet. Wanneer u vergeet op de starttoets te drukken, klinkt er na drie seconden een signaal.
Instelling wissen	De stoptoets twee keer indrukken of de ovendeur openen en de stoptoets één keer indrukken. De tijd wordt opnieuw weergegeven.
Aanwijzingen	De tijdsduur wordt als volgt weergegeven: tot 1.00 min in stappen van seconden tot 15.00 min in stappen van 10 seconden tot 1.00 h in stappen van 30 seconden tot 1.30 h in stappen van 5 minuten. U kunt ook eerst de tijdsduur en daarna het magnetronvermogen instellen.